LIXIL

多機能シャワー

BF-6MB(1.6)
BF-6MBG(1.6)
BF-6EMB(1.6)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意……1～3
各部の名称……3
ご使用方法……4
ご使用上の注意……5～6
お手入れ……7
アフターサービスについて……8

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 …… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 …… 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

…… 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…… 「分解してはいけません！」

…… 「指示した場所には触れてはいけません！」

…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警 告

小さいお子さまだけでの使用は避けてください。

※ヤケドやケガをする恐れがあります。

マッサージ吐水の顔へのご使用は避けてください。

※直接目や耳などにあたるとケガをする恐れがあります。

⚠警 告

シャワーの温度は45℃以上で使用しないでください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

サーモスタット付水栓以外の混合水栓と組み合わせた場合、給湯器の温度設定は45℃以下でご使用ください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



シャワーをお使いになる前に、または吐水モードを切り替えたときは、必ず手で適温であることを確かめてください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

※ご使用時は低温から少しずつ調節して、適温になるようにしてください。

給水圧力が高い地域でご使用のときは、確実に手で支持してご使用ください。

※床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーフックから落下してケガをする恐れがあります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



⚠注 意

凍結が予想される場合は、ご使用後にシャワーヘッドをよく振って、水を抜いてください。 ※シャワーヘッド内に水が残っていると、凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。 ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。		
シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。 ※内部の機能部品が衝撃で破損し、漏水や故障の原因になります。		

各部の名称



ご使用方法

切替リングを左右に回すことで、マッサージ吐水・スプレー吐水・ミスト吐水の３種類のシャワーを楽しむことができます。



マッサージ吐水	スプレー吐水	ミスト吐水
強力水流を断続的に吐水	**適度な勢いとボリューム感がある吐水**	**霧状のシャワーを広範囲に吐水**
心地よいマッサージ感が得られます。	バランスのよいすっきりしたボリューム感が得られます。	身体全体を包み込み効果的に身体を温めます。

ご使用上の注意

●機能を切り替えるときは、「カチッ」と音がするまで切替リングを回してください。

※中途半端な位置で止めてしまうと同時に複数のシャワーが出ます。



●機能を切り替えた後に、しばらくの間他のシャワーの散水穴から水が垂れますが、故障ではありません。

⋯➔シャワーヘッド内の残水が排出されるためです。



●止水後、しばらくの間シャワーから水が垂れる場合がありますが、故障ではありません。

⋯➔シャワーヘッド内の残水が排出されるためです。



●シャワーヘッドを振ると「カタカタ」と音がしますが、故障ではありません。

⋯➔構造によるもので、内部の機能部品が動いているためです。



ミスト吐水に切り替えると、冷たく感じる場合は･･･

ミスト吐水は霧状で細かいので、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまいます。このため、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。

◆より快適にご使用していただくために◆

ミスト吐水をご使用の際は、水栓の温度調節ハンドルで吐水温度を適温に調節してからお使いいただくことをおすすめします。

※適温に調節してご使用後にスプレー吐水、マッサージ吐水に戻す場合は吐水温度が高くなりますので、必ず手で適温であることを確かめてから使用して下さい。

ストレーナーの清掃

ストレーナーにゴミが詰まると十分な流量が得られず、機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

1. シャワーヘッドを手で回して外し、ストレーナーを取り出します。



固い場合はモンキーレンチ等の工具を使って外してください。

2. やわらかめのブラシ等を使ってゴミや汚れを取り、水洗いしてください。

3. ストレーナーを装着し、シャワーヘッドを取り付けます。



※ストレーナーの向きを間違えないように装着してください。

※シャワーヘッドはプラスチック製ですので取り付けの際に無理な力を加えてネジをつぶさないように十分注意してください。

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは柔らかい布でふき取ってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある、以下のものは使用しないでください。



- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤
- ●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

●壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイルおよび水栓、シャワーヘッドを十分水洗いしてください。

アフターサービスについて

1．修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の頃(P.13～14)を参照して確認してください。

⚠ 注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2．保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から２年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3．修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

●修理に際しては、保証書をご提示ください。

●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

●"技術料"＋"出張料""部品代"で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1．ご住所、ご氏名、電話番号　2．商品名

3．品番（品番シールに表示）　4．ご購入日

5．故障内容、異常の状況　　6．訪問ご希望日

4．部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5．アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)ＩＮＡＸメンテナンス（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11** 受付時間 9:00～22:00 365日受付＆修理

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)ＩＮＡＸ「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00** 受付時間　平日　9:00～19:00

FAX **0120-1794-30**　土日・祝日10:00～18:00

（夏季、年末年始の休みは除く）

－MEMO－

－MEMO－

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

年　　月　　日